


工場出荷時の状態に戻す(リカバリ)際の補足事項

本製品におきまして、工場出荷時の状態に戻した後 音声出力をするとノイズが乗っているように聞こえてしまう現象が起きることがあります。

お手数ですが、以下の方法にてプログラムのアップデートをおこなってください。

尚、リカバリ後以外はアップデートをおこなう必要はありません。

同梱のフロッピーディスク「サウンド制御プログラムアップデートFD」の使用方法について



① 3.5 インチ FD (A:)


② 戻る

③ AUDIOKIT

本製品の電源を入れ、Windowsを起動します。

本製品に同梱している「サウンド制御プログラムアップデートFD」を挿入します。


「マイコンピュータ」-「3.5インチ FD (A:)」を開き、「AUDIOKIT」ファイルをダブルクリックします。



④ Warning Message For AGP Patch Utility...

I AGREE

「AGREE」ボタンをクリックします。




⑤ Information

Do you want to update?

Yes No

「YES」ボタンをクリックします。

サウンド制御プログラムが自動的にアップデートされます。



⑥ コンピュータの電源を切る

スタンバイ(S) 電源を切る(U) 再起動(R)

アップデートが終了したら、本製品を再起動します。

— 終了 —